

Gebruikershandleiding
Universele
afstandsbediening



Welkom bij Ziggo

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw universele afstandsbediening. Hiermee bedient u op een eenvoudige wijze zowel uw digitale ontvanger en uw TV. Lees de instructies in deze handleiding goed door voordat u de universele afstandsbediening in gebruik neemt.

Uw universele afstandsbediening verpakking bevat het volgende:

- De universele afstandsbediening van Ziggo
- De verkorte handleiding van uw universele afstandsbediening

Uw handleiding is opgedeeld in twee delen: de instelinstructies en de merklijst met TV codes.



Let op

Gooit u deze handleiding alstublieft niet weg, u kunt hem in de toekomst weer nodig hebben.

Uw Ziggo Universele afstandsbediening is ontworpen om uw Ziggo digitale ontvanger te bedienen. Naast uw digitale ontvangerfuncties kunt u nu ook direct de volgende TV functies bedienen:

- Volume verhogen
- Volume verlagen
- Mute (geluid dempen)
- AV (ingang selectie op de TV)
- TV power

Zodat u niet langer twee afstandbedieningen nodig heeft om bijvoorbeeld het volume van uw TV te wijzigen of de TV in stand by te zetten.

Komt u er even niet uit, dan helpen wij u verder. In deze handleiding vindt u de rubriek Veelgestelde vragen. Heel vaak zult u daar het antwoord op uw vraag vinden. Heeft u een vraag die er niet bij staat, kijk dan op www.ziggo.nl/klantenservice. En u kunt altijd terecht bij onze Klantenservice. Bel gratis 1200 (vanaf uw vaste telefoonaansluiting van Ziggo) of naar 0900 - 1884 (€ 0,10 p/min.) voor contact met de Ziggo klantenservice. U bereikt ons op werkdagen van 08.00 - 22.00 uur en in het weekend van 09.00 - 22.00 uur.

Veel plezier met de Universele afstandbediening van Ziggo!

Inhoudsopgave

	Welkom bij Ziggo	1
	Inhoudsopgave	2
1	Batterijen	3
2	De toetsen op de universele afstandsbediening	4
3	Instellen van de universele afstandsbediening voor uw TV .	7
4	Instellen van de universele afstandsbediening voor de digitale ontvanger	8
5	Zoekmethode	10
6	Ingestelde TV code weergeven	11
7	Ingestelde digitale ontvanger code weergeven	12
8	Volume Lock	13
9	Veelgestelde vragen	14
A	Merkcodelijst	15



Batterijen

De universele afstandsbediening werkt met 2 nieuwe "AAA" Alkaline batterijen.

1. Druk op de batterijklep en schuif het naar beneden om bij de batterijruimte te komen.
2. Installeer de batterijen zo, dat de + en - symbolen op de batterijen overeen komen met de + en - symbolen in de batterijruimte.
3. Leg de batterijdeur terug op de batterijruimte en schuif het terug in de originele positie om de batterijenruimte te sluiten



Let op

Het wordt aanbevolen geen oplaadbare batterijen te gebruiken in uw afstandsbediening

Lege batterijen indicatie

Indien de batterijen bijna leeg zijn zal het rode indicatielampje na elke toetsdruk 5 keer knipperen. Vervang de batterijen zo spoedig mogelijk.

2

De toetsen op de universele afstandsbediening



STB

De **Power STB** toets zet de digitale ontvanger aan of uit.

Het rode indicatielampje onder de **Power STB** toets licht op bij elke toetsdruk, om te bevestigen dat de toets is ingedrukt.



TV

De **Power TV** toets. Indien u uw TV correct heeft ingesteld zet deze toets uw TV aan of uit.



Fav

De **Fav** toets brengt u naar uw favoriete kanalenlijst indien deze functie ondersteund wordt door de digitale ontvanger.



PIP

De **PIP** toets opent het Picture in Picture beeld, indien deze functie ondersteund wordt door uw digitale ontvanger.



Radio

De **Radio** toets schakelt tussen TV en Radio kanalen



AV

De **TV/AV** toets schakelt tussen TV en AV functies.



Media

De **Media** toets opent uw media bibliotheek, indien deze functie ondersteund wordt door de digitale ontvanger



Info

De **Info** toets opent het Info menu.



LIST

De **LIST** toets opent de TV kanalenlijst.



De **Mute** toets dempt het geluid van uw televisie indien u deze correct heeft ingesteld op de universele afstandsbediening.





De **MENU** toets opent het menu van de digitale ontvanger.



De **Volume** toetsen regelen het geluid van uw televisie indien u deze correct ingesteld heeft.



De **Zender** toetsen schakelen tussen de verschillende kanalen op de digitale ontvanger.



De **LIVE TV** toets laat fullscreen Live TV zien



De **EPG** toets laat de Elektronische Televisiegids zien.



De **TEKST** toets opent de teletekst functie van de digitale ontvanger.



De **Terug** toets gaat een stap terug in de menu's



De **Cursor** toetsen navigeren door de menu's



De **OK** toets kiest of opent het geselecteerde item in de menu's



De **Play** toets speelt een item af indien dit ondersteund wordt door de digitale ontvanger.



De **Record** toets maakt het mogelijk om het huidige programma op te nemen of vanuit de Elektronische Programmagids indien dit ondersteund wordt door de digitale ontvanger.



De **Pause** toets pauzeert de huidige TV of Film weergave indien dit ondersteund wordt door uw digitale ontvanger.



De **Stop** toets stopt de opname of weergave indien deze functie ondersteund wordt door uw digitale ontvanger.



De **Rewind** toets spoelt op verschillende snelheden terug, of springt terug indien dit ondersteund wordt door de digitale ontvanger.



De **Fast Forward** toets spoelt op verschillende snelheden vooruit, of springt vooruit indien dit ondersteund wordt door de digitale ontvanger.





De kleurentoetsen dienen als sneltoetsen in teletekst of voor andere functies met gekleurde toetsen.

3

Instellen van de universele afstandsbediening voor uw TV


Doorloop de volgende stappen om de universele afstandsbediening in te stellen voor uw televisie:

1. Zet de televisie die u wilt bedienen met de universele afstandsbediening aan, zorg dat deze niet in Stand-by staat.
2. Zoek in de codelijst achterin deze handleiding naar de code voor uw TV. De televisie codes zijn gerangschikt naar merk. De meest voorkomende code voor elk merk komt het eerst. Indien uw TV merk niet in de lijst voorkomt, dan kunt u de zoekmethode in hoofdstuk 5 op pagina 10 proberen.
3. Houdt  en  ingedrukt totdat het rode indicatie lampje 2 keer knippert op de universele afstandsbediening.
4. Voer met de cijfertoetsen de 4 cijferige TV code in, die u uit de lijst achterin de handleiding gehaald heeft. Het rode indicatie lampje op de universele afstandsbediening knippert 2 keer indien de code juist is.





Let op

Schrijft u alstublieft hier _ _ _ _ uw 4 cijferige TV code op, voor het geval dat u deze in de toekomst weer nodig heeft.




5. Richt nu de universele afstandsbediening op uw TV en druk op . Indien uw TV uitschakelt heeft u de universele afstandsbediening correct ingesteld.

Nog een paar tips:

- Veel TV's schakelen niet aan door weer op  te drukken. Indien dit ook bij u het geval is, kunt u de TV aanzetten door op  te drukken.
- Indien uw TV niet uitschakelt dient u de stappen 1-5 hierboven te herhalen met de volgende vermelde code voor uw TV merk. Indien niet een van de codes werkt voor uw TV dan kunt u de zoekmethode in hoofdstuk 5 op pagina 10 proberen.
- Sommige codes lijken erg op elkaar, indien uw TV niet of niet goed werkt met de gekozen code, kies dan een andere code die bij uw TV merk hoort.

4


Instellen van de universele afstandsbediening voor de digitale ontvanger

1. Zet de digitale ontvanger aan, zorg dat deze niet in Stand-by staat.
2. Zoek in de codelijst (onderaan deze pagina) naar de code voor de digitale ontvanger. De codes zijn gerangschikt naar merk. De meest voorkomende code voor elk merk komt het eerst.
3. Houdt  en  ingedrukt totdat het rode indicatie lampje 2 keer knippert op de universele afstandsbediening.
4. Voer met de cijfertoetsen de 2 cijferige code in, die u uit de onderstaande lijst gehaald heeft, gevolgd door de  toets. Het rode indicatie lampje op de universele afstandsbediening knippert 2 keer indien de code juist is.



Let op

Schrijft u alstublieft hier __ uw 2 cijferige digitale ontvanger code op, voor het geval dat u deze in de toekomst weer nodig heeft.

5. Richt nu de universele afstandsbediening op de digitale ontvanger en druk op .
6. Indien de digitale ontvanger uitgeschakeld is, heeft u de universele afstandsbediening correct ingesteld.

Merk decoder	code
Cisco 8485DVB	50
Cisco 8455DVB	50
Digi 1 STB-85 ir (versie1)	52
Digi 1 STB-85 ir(Versie 2)	66
Homecast Colorado HD	64
Humax iHDR-5050C	53
Humax iPVR9200C	54
Humax IR-FOX-C	55
Humax IR-FOX-Z	55
Humax IRHD-5000C	56
Humax IRHD-5100C	53
Humax IHDR-5200	53
Nokia Mediamaster 119c	57

4

Instellen van de universele afstandsbediening voor de digitale ontvanger

Merk decoder	code
Panasonic TU-DC40RD	58
Philips DCR 2020	59
Philips DCR2030/03	59
Philips DCR5020/03	59
Samsung DCB-9401R	60
Samsung DCB-B270R	61
Samsung DCB-H360R	61
Samsung DCB-H380R	61
Samsung DCB-P850R	62
Samsung SMT-C7140C	51
Samsung SMT-H3102	50
Siemens M750C ir	63

5

Zoekmethode



Let op











Deze zoekmethode kunt u alleen gebruiken voor het instellen van de universele afstandsbediening voor uw TV.

U kunt de zoekmethode gebruiken indien:






- Uw TV niet reageert op de universele afstandsbediening nadat u alle codes voor uw TV merk heeft geprobeerd.
- Uw TV merk niet in de lijst met codes voorkomt.

Met de zoekmethode kunt u zoeken door alle mogelijke codes die geladen zijn in het geheugen van de universele afstandsbediening.

Om te zoeken naar de juiste TV code:

1. Zet de TV aan die u wilt bedienen met de universele afstandsbediening, zorg dat de TV niet in Stand-by staat.
2. Houdt  en  ingedrukt totdat het rode indicatie lampje 2 keer knippert op de universele afstandsbediening.
3. Druk op de toetsen   . Het rode indicatie lampje knippert twee keer.
4. Druk vervolgens op . Deze code zal bij elke druk op  (zender) worden uitgezonden.
5. Richt de universele afstandsbediening op uw TV.
Druk nu herhaaldelijk op de + van  (zender) om te zoeken door alle mogelijke codes in het geheugen van de universele afstandsbediening.
Indien u voorbij een werkende code drukt kunt u met de - van  (zender) terug naar de vorige code in de reeks. Onthoudt dat u de universele afstandsbediening op de TV blijft richten tijdens het drukken van deze toetsen.
6. Zodra u een werkende code gevonden heeft, drukt u op .








Nog een paar tips:

- Veel TV's schakelen niet aan door weer op  te drukken. Indien dit ook bij u het geval is, kunt u de TV aanzetten door op  te drukken.
- Werkt uw TV niet correct met de gevonden code, blijf dan doorzoeken naar een andere code die wel werkt.
- Wilt u zoeken met een andere functie dan , controleer dan of die functie ( (volume), ) ook op de originele afstandsbediening van uw TV zit.

6





Ingestelde TV code weergeven

Wanneer u de universele afstandsbediening heeft ingesteld, kunt u de ingestelde code terugvinden voor gebruik in de toekomst.

1. Houdt  en  ingedrukt totdat het rode indicatielampje 2 keer knippert op de universele afstandsbediening.
 2. Druk op   . Het rode indicatie lampje knippert 2 keer.
 3. Om het eerste getal van uw 4 cijferige TV code weer te geven, drukt u op , daarna telt u hoe vaak het rode indicatielampje knippert. Indien deze niet knippert is het eerste getal een '0'.
 4. Om het tweede getal van uw 4 cijferige TV code weer te geven, drukt u op , daarna telt u hoe vaak het rode indicatielampje knippert. Indien deze niet knippert is het tweede getal een '0'.
 5. Om het derde getal van uw 4 cijferige TV code weer te geven, drukt u op , daarna telt u hoe vaak het rode indicatielampje knippert. Indien deze niet knippert is het derde getal een '0'.
 6. Om het vierde getal van uw 4 cijferige TV code weer te geven, drukt u op , daarna telt u hoe vaak het rode indicatielampje knippert. Indien deze niet knippert is het vierde getal een '0'.
- Nu heeft u uw vier cijferige TV code.










Let op

Indien u , , ,  niet in de juiste volgorde toetst of een andere toets indrukt dan zal het rode indicatielampje 1 keer lang branden om aan te geven dat een verkeerde toets is ingedrukt.



7

Ingestelde digitale ontvanger code weergeven

1. Houdt  en  ingedrukt totdat het rode indicatie lampje 2 keer knippert op de universele afstandsbediening.
 2. Druk op   . Het rode indicatie lampje knippert 2 keer.
 3. Om het eerste getal van uw 2 cijferige digitale ontvanger code weer te geven, drukt u op , daarna telt u hoe vaak het rode indicatielampje knippert. Indien deze niet knippert is het eerste getal een '0'.
 4. Om het tweede getal van uw 2 cijferige digitale ontvanger code weer te geven, drukt u op , daarna telt u hoe vaak het rode indicatielampje knippert. Indien deze niet knippert is het tweede getal een '0'.
- Nu heeft u uw 2 cijferige code van de digitale ontvanger.



Let op



Indien u ,  niet in de juiste volgorde toetst of een andere toets indrukt dan zal het rode indicatielampje 1 keer lang branden om aan te geven dat een verkeerde toets is ingedrukt.





Volume Lock

Met behulp van de Volume Lock optie kunt u kiezen of u met de volume toetsen het volume van de TV wil bedienen of van de digitale ontvanger. Standaard staat deze optie ingesteld op het bedienen van het TV volume.

Om het volume van de digitale ontvanger te bedienen:






1. Houdt  en de - van  (volume) ingedrukt totdat het rode indicatielampje 4 keer knippert.

Om het volume van de TV te bedienen:

1. Houdt  en de + van  (volume) ingedrukt totdat het rode indicatielampje 2 keer knippert.

Reset optie (980)

De reset optie zal de Volume Lock instellingen weer wissen en de universele afstandsbediening instellen met de fabrieksinstellingen

1. Houdt  en  ingedrukt totdat het rode indicatielampje 2 keer knippert.
2. Druk op   
3. Een succesvolle reset wordt aangegeven door het rode indicatielampje dat 2 keer knippert.



Veelgestelde vragen

Uw TV merk wordt niet genoemd in de merkenlijst?

Stel de universele afstandsbediening in met behulp van de zoekmethode in hoofdstuk 5 op pagina 10.

De universele afstandsbediening bedient uw TV niet of niet correct?

1. Probeer alle mogelijke codes voor uw merk.
2. Probeer de zoekmethode in hoofdstuk 5 op pagina 10.

De universele afstandsbediening bedient de digitale ontvanger niet of niet correct?

Probeer alle mogelijke codes voor uw merk.

De universele afstandsbediening reageert niet wanneer u een toets indrukt?

Controleer of u nieuwe batterijen gebruikt en de afstandsbediening op de digitale ontvanger / TV richt.

Het rode indicatielampje brand niet wanneer u op een toets drukt?

Vervang de batterijen door 2 nieuwe AAA Alkaline batterijen.

U kunt het geluid van uw digitale ontvanger niet bedienen?

Standaard staat de afstandbediening ingesteld op het bedienen van het volume van uw TV. In hoofdstuk 8 op pagina 13 staat hoe u de afstandbediening zo kunt instellen dat u het volume van de digitale ontvanger apart kunt bedienen.



Merkcodelijst

TV	Code
888	0264 0412
A.R. Systems	0037 0352 0556 0374 0455
Accent	0009 0037 0556
Accusound	0860
Acer	1339 1509 1644
Acoustic Research	1269
Acoustic Solutions	1163 0178 1545 1523 1865 2055 1037
Acura	0009
Adcom	0625
Addison	0653 0108
ADL	1217 2022 0890 2195
Admiral	0093 0163 0361 0418 0087 0264
Advent	0876 1694 1613
Adyson	0068 0217 0216
AEA	0037 0556
AEG	0606 1556 1324 1037 1163 2239 2166 2197
Afron	0860
Agashi	0264 0216 0217
AGB	0516
Agef	0087
Aiko	0009 0037 0556 0371 0216 0508 1681 0880 0433 0072 0361 0195 0264 0217
Aim	0037 0072 0556 0412 2058 1208 0706 0698 0805 0634 0374 0451 0068 0455 0606
Airis	1531 1833 2050 2089 2195 2022
Aiwa	0701 1913 1916 1908 1505

TV	Code
Akai	0009 0361 1326 0556 1208 0371 0037 1537 0812 0745 0433 0195 0618 1935 0508 0218 0294 0672 0696 2058 0072 0163 0806 0729 0412 0714 0516 0706 0698 0715 0602 0548 0480 0217 0264 0631 0216 0178 0377 0606 1037 1908 0473 0648 1259 1248 1865
Akashi	0860 0009
Akiba	0218 0282 0455 0037 0556 0294
Akira	0418 2032 2058 0037
Akito	0037 0556
Akura	0037 0218 1645 0264 0556 0668 1163 1770 1846 0412 0009 0282 1394 0714 1982 1989 1847 1983 1363 2239 1820 2289 2104
Alaron	0216
Alba	0009 0037 1037 0556 0714 0036 0218 0235 0418 0370 0371 0668 0355 0216 0247 0163 0487 1913 1908 0443 1935 1997 1731 2050 2104 2056 1865
AlfaView	1206
Alfide	0672
Alkos	0508
Allorgan	0206 0294 0217
Allstar	0037 0556
All-Tel	0865 1269
America Action	0180
Amitech	1281 0037 1468 1849
Amoi	1529 2342
Amplivision	0217 0370 0320
Amstrad	0009 1890 0037 1394 0516 0264 0362 0371 0412 0218 0433 0556 1037 0648 1913 1324 1982 1820
AmTRAN	1645
Anam	0037 0556 0009 0068 0180 0650 0861
Anam National	0037 0650 0556
Andersson	1163 0556
Anglo	0009 0264
Anitech	0009 0068 0264 0037 0556 0282

TV	Code
Ansonic	0370 0037 0556 0009 0668 0374 0163 0292 0630 0247 1437 0428 1913 0104 1846
AOC	1588 0625 0009 2111 2214 0060 0093 0108 0178 0180 0451
Aolinpike	0264 0412
Apex Digital	0508 1217
Apollo	0473
Apro	1846
AquaVision	1606
Arc en Ciel	0501 0109 0196
Arcam	0216 0217
Arçelik	0714
Ardem	0714 0486 0633 0037 0556
Arena	0037
Aristona	0556 0037
Art Mito	0556 1820
Arthur Martin	0163
ASA	0104 0105 0346 0070 0087 0163
Asberg	0037 0556
Asda	2126
Asora	0009
Astar	1531
Astra	0037 0556
Astro	0037
Asuka	0218 0217 0216 0264 0282 1913
ATD	0698
Atec	1606 1728
Atlantic	0037 0556 0216 0206 0320
Atori	0009
Auchan	0163
Audinac	0180
Audiosonic	0009 0037 0374 0820 0556 1800 0109 1681 0714 2050 0715 0217 0370 0264 0218 0486 0428 1983 2104
Audioton	0217 0486 0370 0264 0428

TV	Code
Audiovox	0180 0451 1937
Audioworld	0698
Aumark	0060
Autovox	0087 0544 2172 0206 0349 0217 0247
Avious	1634
Avol	1820
AVP	1913 1908
AWA	0009 0011 0036 0374 0451 0412 0037 0556 0216 0606 0217 0108 0264 1985 1376 0178 0698 1681 2032
Axxent	0009
Axxon	0714
Azuki	2239
B&D	1217
Baier	0876 1324 2239
Baihe	0009 0264 0412
Baile	0001 0009 0374 0661
Baird	0343 0109 0192 0072 0073 0217 1208 1913 0606
Bang & Olufsen	0620 0087 0275
BaoHuaShi	0264 0412
Baosheng	0009
Barco	0361 0163
Base	0860
Baseline	1694
Basic Line	0009 0374 1163 0037 0218 0163 0668 0556 0282 0217 0455 1208 1037
Bastide	0217
Bauer	0805 1615 0009 0698 0706 0264
Baumann Meyer	1267
Baur	0009 0037 0361 0512 0535 0195 0544 0556 0349 1505 1010
Baysonic	0180
Bazin	0217
BBK	1645 1523
Beaumark	0178

TV	Code
Beijing	0001 0009 1208 0226 0264 0374 0412 0661 0812 0821
Beko	0370 0714 0486 0508 0715 0037 0418 0428 1800 2279 2125 0556 0606 0808 1652
Belson	1191 0894 2032
Bennett	0556 0037
BenQ	1032 1212 1562 1574
Bensten	1890 1326 1413 0894
Beon	0037 0556 0418
Berthen	0668 0556
Best	0370
Bestar	0037 0556 0370 0374
Bestar-Daewoo	0374
Bestwell	1326
Binatone	0217
Black Diamond	0614 0820 1037 0821 0556 2058 1163 0587
Black Star	0247
Black Strip	0508
Blackway	0282 0218
Blaupunkt	0195 0535 0200 0327 0455 0170 0036
Blauren	0374
Blue Media	1728 1606
Blue Sky	0037 0218 1324 1037 0556 0668 0714 1709 1163 1521 0487 1771 0715 0625 1652 0451 1909 0282 0455 1913 1908 1191 0808 1363 1556 1916 0508
Blue Star	0282
BlueH	1776
Boman	1324
Bondstec	0247
Boots	0217 0009
Bork	1363
Bosch	0320 0327
Boxlight	0736
BPL	0037 0282 0556 0896
Bradford	0180

TV	Code
Brandt	0109 0625 0335 0501 0196 0287 0343 0560 1588
Brandt Electronique	0287 0335 0501
Brimax	1709
Brinkmann	0037 0556 0668 0418 0486
Brionvega	0362 0037 0556 0087
Britannia	0216 0217
Brother	0264
Bruns	0087 0428 0486
BSR	0550 0163 0294 0361
BTC	0218
Bush	0009 1037 1326 0614 1645 0036 0037 0660 0556 0714 2125 0218 0282 0668 1652 0355 0371 0374 0163 0349 0698 0235 0361 0264 0487 1208 0217 1556 0617 0294 1900 1913 1908 1163 0778 1259 1982 1248 0508 1916 1634 1682 1731 1166 0587 1869 1871 2056 2055 2053 2060 2050 2104 2214 1983 2212 2032
Caihong	0009
Caishi	0860
Cameron	2055 1523 1645 0556
Camper	0037 0556 0486
Canton	0218
Capsonic	0264
Carad	0610 0037 0556 0668 1037
Carena	0455 0037 0556
Carrefour	0036 0070 0037 0556
Carver	0170
Cascade	0009 0037 0556
Casio	0037 0556 0163 0349 1913
CAT	1682 2155
Cathay	0037 0178 0556
CCE	0037 0217 0556
Celestial	0820 0821 0508 1698
cello	1820 1846 1770 1844 1845 2246

TV	Code
Centrex	0860 1536 0698 1702 1731
Centrum	1037
Centurion	0037 0556
Century	0087 0247
CGE	0074 0247 0418 0361 0370 0163 1913
Changcheng	0001 0009 0264 0374 0412 0661
Changfei	0009 0374
Changfeng	0264 0412 0696 2058
Changhai	0009
Changhong	0508 0820 0009 0156 0264 0821 1056
Chengdu	0009
Chimei	1852 1666 1505
Ching Tai	0009
Chun Yun	0009 0180
Chunfeng	0009 0264
Chung Hsin	0108 0653 0180 0036
ChungFeng	0412
Chunsun	0009
Cimline	0009 0235 0218
Cinema	0672
Cineral	0451
Cinetec	2060
Cinex	0648 1166 1556 1982
Citizen	0451 0060 0180
City	0009
Clarion	0180
Clarivox	0037 0418 0556 0070
Clatronic	0037 0247 0370 0371 0714 0218 0264 0556 0217 0009 0320 0648 1913 0606 1324 1163
Clayton	1037
CMS	0216
CMS hightec	0217
Cobolt	0860
Combitech	1908
Concorde	0009

TV	Code
Condor	0320 0370 0037 0556 0216 0009 0282 0247 0418 0630 0163 0264
Conia	0754 1645 0821 0894 0820 1702 1523 2032
Conrac	0808
Conrad	0037 0556
Conrowa	0009 0156 0264 0412 0696 0698 2058
Contec	0009 0180 0216 0036 0011 0264 0037 0556
Continental Edison	0501 0109 0196 0287 0487
Cosmel	0009 0037 0556
CPTEC	0625 1363
Craig	0180
Crosley	0087 0074 0247 0361 0163
Crown	0009 0180 0712 0370 0037 0486 0556 0487 0418 0714 0672 0606 0715 1208 0653 1037 1652 0668
Crown Mustang	0672
CS Electronics	0216 0218 0247
CTC	0247
Curtis Mathes	0060 0093 0618 0451 1260
CWR-Tech	1324
CXC	0180
Cyberpix	1163
Cybertron	0218
Cytronix	1298
D.Boss	1556 0037
Daewoo	0634 0661 1849 2098 1203 0037 0451 0374 1909 0556 0009 0216 0218 0217 0180 0178 0170 1902 1908 0880 0108 0876 1612 0865 0698 0714 0672 0706 2275 2037 0778
Dainichi	0218 0216
Daitsu	1267
Danichi	0218
Dansai	0037 0556 0264 0508 0216 0009 0036 0217 1208
Dansette	0412

TV	Code
Dantax	0370 1981 1652 0486 0714 1916 1037 0606 0715 1908
Datsura	1208
Davis	0736
Dawa	0009 0037 0556
Daytek	0698 1207 1376 0706 0672 0264
Dayton	0009 1207
Daytron	0009 0374 0037 0556
Dayu	0374 0661
de Graaf	1208 0044 0548 0163 0361
DEC	0795 0860 1326 0894 0896 1988
Decca	0037 0072 0516 0556 0217 0621 1913 1908 1056
Deitron	0037 0556 0374 0218
Dell	1264
Denko	0264
Denon	0576
Denver	0037 1324 0556 0606 1189 0587 1988 1634 1820 2050 1709 2139 2172 2197 2245
Desmet	0320 0037 0556 0009 0087 0361
DGM	1890 2022 2020 2239 2104 1435
Diamant	0037 0556
Diamond	0264 0698 0696 0009 0216 0371 0860 0820 0672 0896 1681 0706
Diamond Vision	1997
DiBoss	0037 0556 1556
Digatron	0037 0556
Digihome	1163
Digiline	0037 0556 0105 0668
DigiLogic	0037 0556 2126
Digimate	0890 2022 2020
Digital Device	1606
Digitek	1521 1709 1771
Digitex	0820
Digitor	0037 0556 0698 0861 1985

TV	Code
Digitrex	2056
Digivision	0361
DigiX	0880
DiK	0037 0556
Dixi	0009 0037 0556 0247 0217 0087
DL	0860 0037 0587 0865 1363 1326 1203
DMTECH	1964 1338 2001 1898
Domeos	0668 0037 1037
Domland	0394
Dongda	0009
Donghai	0009
Doric	0349
Dream Vision	0673 1704
DSE	0698 0861 1556 1985 0820 1166 0508 1376 1682 2058 2032 2098 1660 1326
DTS	0009
Dual	0037 0544 0349 0217 0343 0556 0352 0394 0361 0163 1913 1202 0631 1163 1037 0778 2032 1324 1267
Dual Tec	0217
Dumont	0087 0104 0070 0217 0072 1913
Dunai	0544 0163
Durabrand	2126 0037 0178 1437 0180 0556 1988 1652 2089 1037
Dux	0037 0556
D-Vision	0037 1982 0556
DVX	0860
Dynatech	0217
Dynatron	0037 0556
Dyon	2032
e:max	1324 0606 1531
Easy Living	1248 1259 2104 1709 1613 1217 0037 1376 2023 2005 0877 1166 1556 1666 2254 0282 1294 2109
Ecco	0773 0706 0698
ECE	0037 0556

TV	Code
Edison-Minerva	0487
Eiki	0735
Elbe	0630 0362 0610 0292 0370 0163 0037 0556 0218 0195 0217 0516 0361
Elbe-Sharp	0516
Elcit	0087 0247 0516 0361 0163
Electrion	0556
Electrograph	1755
Elekta	0009 0037 0556 0264 0282
Element	1645
Elenberg	1812 2055
Elfunk	1208 1037
ELG	0037 0556
Elin	0037 0216 0548 0556 0105 0104 0361 0349 0163 0009
Elite	0218 0320 0037 0556
Elonex	1776
Elta	0009 0068 0264 0216
Emco	0247
Emerson	0178 0180 0714 0087 0247 0451 0037 0556 0371 0070 1394 0282 0320 0361 1909 0486 0370 0163 0321 1913 0668
e-motion	1709
Emperor	0282
Emprex	1789
Envision	1588
Enzer	0696 2058 0068 0773 0860
Epson	0831
Erae	1191
Erisson	1682
Erres	0037 0556
Esa	0812
ESC	0037 0556 0217
Estèle	0361 0163
Ether	0009

TV	Code
Etron	0001 0009 0037 0556 0820 0550 0163
Eurofeel	0264 0217
EuroLine	0037 2050
Euroman	0216 0264 0037 0556 0217 0370
Europa	0037 0556
Europhon	0037 0516 0163 0217 0556 0247 0361 0216
Evesham	1248 1163 1259 1719 1728 1606 1536
Excel	0037 0556
Excello	1037
Expert	0206 0163
Exquisit	0037 0556 0247
Fagor	0037 0556
FairTec	1191 1373
Family Life	0037 0556
Feilang	0009
Feilu	0009
Feiyan	0264 0412
Feiyue	0009
Fenner	0374 0009
Ferguson	0037 0073 0109 0625 0287 0192 0335 0343 0560 0556 0508 0653 0104 0108 0361 1913 0548 0443 1037 1471 1916 1908 2053 2070 1935 1954 1865
Fidelity	0163 0216 0512 1394 0361 0037 0544 0556 0371 0412 0264 1913 1908
Filsai	0217
Finlandia	1208 0346 0548 0361 0163 0072 0287 0343
Finlux	0037 0105 0104 0070 0072 0556 0714 0346 0630 0516 1163 0217 0361 0163 0715 0087 0631 0492 0480 1556 0629 0473 0418 0606 0621 1202 0808 1248 1166
Fintec	1982
Firstar	0009
Firstline	0009 0037 0216 0556 0374 0217 0247 0668 0714 0321 0451 0163 0294 0361 1909 0630 0544 0349 0072 0235 1208 1037 1191 0808 1363 1163 1556 1612

TV	Code
Fisher	0104 0217 0036 1208 0370 0544 0087 0361 0163 0349 0072
Flint	0037 0455 0556 0610 0072 0218 0264
Force	1163
Formenti	0037 0163 0320 0556 0486 0216 0087 0361
Formenti-Phoenix	0216 0320 0361
Fortress	0093 0087
Fraba	0037 0556 0370
Friac	0009 0037 0556 0370 0610
Frontech	0163 0247 0264 0349 0361 0217 0009
Fuchsware	0860
Fujicom	1820 1709
Fujimaro	1645 0865
Fujimaru	1645
Fujitsu	0683 0853 0206 0072 0217 0163 0009 0352 0037 0556 0361 0550
Fujitsu General	0009 0217 0550 0206 0163
Fujitsu Siemens	1666 1298 1259 1248 1373 1163 0808 2174
Funai	1394 0180 1817 0264 1037 1666 0668 0294 0412 1505 1913 0714
Furi	0264 0412
Furichi	0860
Futronic	0264 0795 0860 0698
Future	0037 0556
Futuretech	0180
Gaba	1037 0037 1183
Galaxi	0037 0556 0361 0163
Galaxis	0370 0418 0037 0556
Galeria	0009
Gateway	1755
GBC	0361 0163 0009 0374 0218
GE	0343 0178 0451 0735 0180 0093 0282 0560 0287 0109 0335 0625
Geant Casino	0163
GEC	0037 0163 0361 0072 0349 0217 0516 0556

TV	Code
Geloso	0009 0247 0361 0163 0374
General	0109 0287
General Electric	0343 0287
General Technic	0009
Genesis	0009 0037 0556
Genexxa	0163 0218 0037 0556 0412 0009
Gericom	0865 1606 1423 1298 1206 1217 0880 0808
Gevalt	1191
G-Hanz	1681 1363
Giant	0217 0009
Gintai	0108
Go Video	0060
Gold	1833 2023 1770
Goldfunk	0668
Goldhand	0216
GoldStar	0001 0037 0009 0178 0370 0290 0377 0108 0217 0247 0556 0216 0163 0361 0109 0606 0044 0714 0715 0455
Gooding	0487
Goodmans	0634 0715 1259 1037 1248 0036 0037 0451 0072 0556 0217 0235 0714 0668 0343 0371 1909 0374 0264 0516 0009 0290 0487 0508 0480 0560 0335 0218 1908 0630 0661 1900 0880 0587 1376 1985 1163 0178 1841 1645 1682 2058 1720 2056 2055 2053 1719 1983 1531
Gorenje	0370 0556 1163
GP	2058
GPM	0218
Gradiente	0653 0170 0037 0556
Graetz	0163 0714 0361 0371 0037 1208 0556 1163
Gran Prix	0648
Granada	0037 0072 0556 1208 0226 0217 0361 0508 0516 0108 0036 0473 0335 0560 0163 0225 0343 0548

TV	Code
Grandin	0037 0282 1652 0556 0009 0163 0610 0714 0715 0668 0374 0320 0218 0455 1037 0865 1191 0880 1377 1556
Gronic	0217 0163
Grundig	0195 0508 0535 1166 1191 1223 1871 0037 0070 2104 1645 0487 0556 1582 0587 0672 0706 1037 0443 0422 0009 0036 0370 1935 1908 0630 1916 0178 1376 1800 0343 1981 1163 1869 2053 2239 2195 1259 2125 1324
Grunkel	1163
Grunpy	0180
GVA	1326
H&B	0808 2001
Haaz	0706
Haier	0698 0869 1615 2212 0264 1560 2134 1238 1067 0037 0508 0587 0896
Haihong	0009
Haiyan	0264 0412
Halifax	0264 0216 0217
Hallmark	0178
Hammerstein	0264 0060
Hampton	0216 0217
Hanimex	0218 0294 1908
Hankook	0180 0178
Hanns.G	1613
Hannspree	1351 1613 1776 2027 2214
Hanseatic	0037 0320 0556 0361 0428 0544 0349 0163 0661 0292 0282 0394 0634 0370 0009 0294 0217 0087 0377 0714 0808 0486 0625 2001 1964
Hantarex	0516 0009 2197 0037 0556 0829 1338 0865
Hantor	0037 0556
Harsper	0865
Harvard	0068 0180
Harwa	0773 1269
Harwood	0009 0412 0037 0556 0487
Hauppauge	0037 0556

TV	Code
Havermy	0093
HCM	0009 0282 0412 0037 0556 0217 0218 0418 0264
Hedzon	0556 0037
Hello Kitty	0451
Hema	0217 0009
Hemmermann	0349 0544
Hicon	1298
Hifivox	0501 0109 0196
Higashi	0216
Highlander	1531
Highline	0264 0037 0556
Hikona	0218 1983
Himitsu	0180
Hinari	0009 1208 0036 0037 0556 0218 0163 0355 0443 0487 0235 0294 0550 0264 1908
Hisawa	0282 0455 0218 0610 1908 0714
Hisense	1363 1556 1208 0009 0156 2098 2037 0508 0696 2058 0698 0821 0860 0556
Hit	0087
Hitachi	1576 1772 0009 0576 0578 1145 0719 0225 0108 0349 0036 0744 0556 0361 1037 0044 1484 0441 0109 1645 0156 1163 0163 0634 0178 0473 0217 0563 0343 2214 0196 0508 0548 1194 0037 0797 0777 0480 0516 0072 0105 0492 0629 0877 2279
Hitachi Fujian	0108 0037 0225 0556 0576 0860
Hitsu	0009 0610 0455 0218
HMV	0087
Höher	0714 1556 0865 1163
Home Electronics	0606
Hongmei	0009 0093 0264
Hongyan	0264 0412
Horizont	1617
Hornyphon	0037 0556
Hoshai	0218 0455 0282

TV	Code
Hua Tun	0009 0108
Huafa	0009
Huanghaimei	0009
Huanghe	0009
Huanglong	0009
Huangshan	0009 0264 0412
Huanyu	0216 0374 0264
Huaqiang	0264 0412
Huari	0264 0412
Hugoson	0890 1666 1217 2195
Humax	1539
HYD	1376
Hygashi	0217 0216
Hyper	0009 0216 0217 0247
Hypersonic	0361
Hypson	0037 0264 0556 0714 0282 0715 0217 0455 1908 1037 0668 0486
Hyundai	0037 0860 1281 0865 1468 1531 2139 0556 0698 2058 1326 1532 1681 0508 1294 1770 1694 0264 1612 1376 1037 0876 1606 0706 1556 0778
Iberia	0037 0556
ICE	0264 0217 0037 0371 0009 0556 0218 0216
Ices	0218 0216
Ict	0037 0556
iDEAL	1556
IIsonic	1376 1513 1613
Iiyama	1217 0890 2159 2254
Imperial	0037 0074 2090 0163 0247 0370 2089 0418 0508 0556 0630 2197 0361 0349 0196
Imperial Crown	0001 0009 0264 0374 0412 0661
Indiana	0037 0556
InFocus	0736 1164 1430 1206
Ingelen	0163 0487 0610 0714 0361 1437
Ingersoll	0009

TV	Code
Inno Hit	0009 0072 1037 0516 0037 0556 0218 0290 0217 0247 0282 1163
Innova	0037
Innovation	0037 0556 0068
Innowert	0865 1298
Inotech	0773 0820
Insignia	1326
Inspira	1324 1556
Interactive	0037 0556 0087 0512 0275 0327 0163 0361 0370 0501 0109 0630
Interbuy	0009 0068 0037 0264 0247 0512 0556
Interfunk	0037 0163 0556 0247 0361 0087 0512 0275 0327 0370 0501 0109 0349 0200
Internal	0037 0556 0451 0374 1909
International	0216
Intervision	0037 0282 0068 0217 0455 0264 0371 0377 0486 0370 0394 0487 0218 0163 0247 0009 0556
Ipure	1694 1376
Irradio	0009 0037 0556 0218 0247 0290 0371 0714
IRT	0451 0698
Isukai	0218 0037 0556 0282 0455
ITC	0217 0361 0320
ITS	0037 0371 0218 0282 0264 0216 0009 0556
ITT	0163 0361 2125 0480 0544 0548 0349 0473 0346 1208 0610 1523 1539 1871 1166
ITT Nokia	0361 0548 0163 0473 0480 0349 0346 1208 0606 0610 0631
ITV	0037 0264 0556 0247 0374
JDV	1982
Jean	0036 1513 1511 0009 0156
JEC	0508
JGC	1709
Jialicai	0009 0264 0412
Jinfeng	1208 0226
Jinque	0009 0264 0412

TV	Code
Jinta	0009 0264 0412
Jinxing	0009 0156 0264 0698 0821 0037 0556
JMB	0037 0634 0374 0556 0443 1908
JNC	1964 0876 1702 1536 0896
Jocel	0712
Jouge	1435
JTV	0795 0860
Jubilee	0556
Juhua	0264 0412
JVC	0653 1818 0036 0731 1153 0606 1653 0371 0508 0683 0192 0218 0418 0093 0650
Kaige	0009 0264 0412
Kaisui	0009 0218 0282 0216 0217 0037 0556 0455
Kambrook	0377 0264
Kamp	0216
Kanghua	0896
Kangli	0001 0009 0264 0374 0661
Kangyi	0009 0264 0412
Kapsch	0163 0361 0206 0104
Karcher	0037 0556 0370 0610 0163 0282 0264 0778 0714 1556 0606 1982 2125
Kathrein	0556 0037 0880
Kawa	0371
Kawasho	0216
KB Aristocrat	0163
KDS	1645
KEC	0180
Kendo	0037 0610 0235 0362 0556 0163 0512 0370 0377 0361 0428 0630 0247 0648 1037 1437 0486 1163
Kennedy	0163 0206 0361
Kennex	1037
Kenwood	0105
Keydo	1702
Keymat	1771 1326 1504 1413 1890

TV	Code
KIC	0217
Kingsbrook	1037
Kingsley	0216
Kiota	0001
Kioto	0556 0706
Kiss	0800
Kiton	0556 0037 0668
KLL	0037
Kneissel	0037 0370 0610 0630 0374 0556 0292 0362 1908
Kobra	1298
Kolin	0108 0653 0180 0036
Kolster	0037 0556 0349 0247 0218
Kongque	0009 0264
Konichi	0009
Konka	0037 0556 0371 0714 0418 0218 0641 2029 0587 0754 0894 0795 0606 0282
Kontakt	0487
Korpel	0037 0556
Korting	0087 0370 0320
Kosmos	0037 0556
Kotron	0412 0264 1900
Koyoda	0009
Kreisen	0876 1556
Kross	1536
KTV	0180 0217
Kuaile	0009 0264 0412
Kuba	0349 0163
Kuba Electronic	0349 0163
Kulun	0009
Kunlun	1208 0226 0264 0374 0661
Kyoshu	0412 0418 0264
Kyoto	0163 0216 0217
L&S Electronic	0865 0714
LaSAT	0486 0370

TV	Code
Lava	1556
Lavis	1037 0037 0163
Leader	0009
Lecson	0037 0556
Legend	0009
Lemair	0630
Lenco	0009 1812 0037 0163 0374 0556 0104 0587 1037 1983 1376 1787
Lenoir	0009 1189 0890
Lenoxx	1189
Lentec	1531
Lesa	0247
Levis Austria	0037 0556
Lexsor	1507
Leyco	0037 0264 0072 0556 0294
LG	1423 0001 1993 0178 0037 0556 0876 1768 0714 1556 1539 0060 0606 0108 0829 0823 0377 0009 0715 1681 0217 0216 0163 0109 0698 1191 0247 0361
Liesenkötter	0037 0327 0556
Lifetec	0037 0668 1037 2001 0374 0009 0512 0556 0714 0218 0264 0683 1248 1259
Lloyd's	0001 0009
Lodos	1037 1163
Loewe	0512 0633 0790 1884 1836 0556 0037 0370 0087 0292 0362 0516
Logic	2107
Logik	0001 0011 0698 1865 1812 0060 0773 0009 0264 0371 1702 0880 1217 1037 1471 0282 2028 2029 1529 1645 2107
Logix	0668 0037
Longjiang	0264 0412
Luker	1982 1985
Luma	0037 0361 0206 0163 0630 0556 0374 0009 0362
Lumatron	0361 1937 2023 0206 0037 0556 0362 0163 0550 0217 0264 0073

TV	Code
Lux May	0037 0009 0556
Luxor	0361 1163 0290 0480 0492 0349 1208 0548 0163 0346 0473 1037 0217 0631
LXI	0156 0178
Madison	0037 0556
MAG	1645
Magnadyne	0087 0247 0516 0544 0361 0163
Magnafon	0516 0216 0073
Magnavox	0037 0556 0036 0011 0706 0860 2058 1203
Magnum	0648 0714 0037 0556 0715 1166 1556
Mandor	0264
Manesth	0217 0037 0235 0556 0264 0320 0508 0294 0163 0361
Manhattan	0037 0876 1556 0556 0668 1037 1267 0163 0778
Maqma	1789 1298 1702 1709 1606
Marantz	0037 0556 1704 0412 1532
Marelli	0087
Mark	0037 0556 0217 0216 0374 0009 0714 0715
Marks and Spencer	1846 1847 2246 1770
Marquant	2056
Mascom	1556 0556 0037 1871
Mastec	1997
Master's	0037
Masuda	0218 0371 0009 0264 0037 0217 0556
Matsui	0009 0037 1163 0556 0011 0508 0487 0443 0036 2007 0072 1208 0235 0217 0355 0371 0516 0544 0294 0433 0361 0455 0163 0349 0195 0335 0714 1908 1037 0629 1916 1666 0880 2022 1471 2279 2029
Matsushita	0650
Matsuiama	0587
Maxam	0264
Maxdorf	0773 0698 0706 0264
Maxent	1755
Maxim	1982 1166 1556

TV	Code
MCE	0009
Medialine	1206 1964
Mediator	0037 0556
Medion	0668 0714 0808 1037 0037 0556 0512 0698 1908 1437 1900 1248 1259 0245 1202 0631 0880 1916 1166 1556 1163 2001 2279 1645
MegaDrive	1259
Megas	0610
Megatron	0178
MEI	1037 0037 0556
Meile	0264 0412
Meletronic	0009 0346 0037 0068 0512 0104 0109 0343 0247 0163 0217 0105 0287 0374 0480 0492 0216 0630 0349 0556 0451 0634 0361 0195 0661 0714 1652
Memorex	0009 1037 0108 0178 0650 0060
Memory	1983
Memphis	0072 0009
Mercury	0001 0037 0698 0009 0264 0556 0706 0060
Mermaid	0037
Merritt	0548 0361 0163
Metronic	0625
Metz	0535 1533 0746 0388 0447 0367 0087 1163 0195 0037 0556 0587 0275 0668 1037
MGA	0108 0178 0037 0556 0218 0104
Micromaxx	0037 0556 0668 1037 0630 0808 1324 2001 0714
Microspot	1614
Microstar	0808
MicroTEK	0820 0698 0860 0706 0264
Mikomi	1163 0744 0556
Minato	0037 0556
Minerva	0070 1248 0487 0535 0195 0516 0108
Ministry of Sound	1163
Minoka	0412 0037 0556
Mirai	1666 1852 2072 1651

TV	Code
Mirror	1900
Mitsai	1556
Mitsubishi	0108 0093 0512 0037 0178 0650 0087 0036 0180 0535 0556 1208 1037 0868 1393
Mitsuri General	0163
Mivar	0216 0609 0292 0516 0290 0291 0370 0217
Mogen	1820
Monaco	0009
Moree	0037
Morgan's	0037 0556
Motorola	0093
MTC	0060 0370 0349 0512 0163 0216 0361
MTlogic	0714 0037 2050 2104
Mudan	0009 1208 0226 0264 0412
Multitec	0037 0556 0486 0668 1037 1556 1982
Multitech	0009 0180 0349 0361 0486 0216 0217 0037 0370 0556 0247 0264
Murphy	0104 2005 0216 0072 0163 0361
Musikland	0037 0218 0247 0556
Mx Onda	1645 1983 1820
MyCom	1376 0178
Myryad	0556 0037
NAD	0156 1260 0178 0361 0865 0163
Naiko	0037 1982 0606 0556
Nakimura	0374 0037 0556
Nanbao	0009 0264 0412
Nansheng	0264 0412
Naonis	0361 0163
Narita	1982
NAT	0226
National	0226 1208 0508
NEC	0170 0587 1367 0178 0036 0009 1704 0320 0876 1556 1709 0108 0455 0156 0374 0217 0037 0556 0653 0011 0264 0412 2144 0508 0245 0661

TV	Code
Neckermann	0037 0195 0556 0370 1505 1010 0200 0361 0163 0327 0418 0349 0087 0247 0217 0630 0320 0512
NEI	0037 0556 0371 0163 1037
NEO	0754 1324
Neon	1614 2246 1770 2058
Neovia	1206 0865 1964 1373 0876 1376 1384 1338 1191
Nesco	0247 1908
Nesx	1614
Netsat	0037 0556
Netway	2109
Neufunk	0037 0009 0556 0610 0218 0282 0714
New Tech	0037 0009 0556 0343 0217
New World	0218
Newave	0009 0178 0108 0093
Nfren	0800
Nicam	0544
Nicamagic	0216
Nikkai	0072 0508 0218 0037 0556 0216 0217 0264 0009 0036 1163
Nikkei	0714 2172
Nikko	0178
Nintaus	0860
Nobliko	0070 0216
Nogamatic	0501 0109 0196
Nokia	0361 0473 0163 0480 0548 0349 0606 0492 0631 1208 0374 0346 0320 0610 0109
Norcent	1588
Nordic	0217
Nordmende	0109 0860 0501 0287 0343 0560 0196 0195 0037 0556 0335 0163 1259 1248 0714 2001 1413 0443 2007 1163
Norfolk	0163
Normerel	0037 0556
Northern Star	1206

TV	Code
Novak	0037 0556
Novatronic	0037 0105 0374 0556
Novex	1523
Novita	1384 0556
Nurnberg	0163 0361
NU-TEC	0455 0698 0820 0037 0556 0821 2089 0706 0264
O.K.Line	1037 1324 1556
Oceanic	0163 0361 0294 1208 0563 0473 0548 0480 2001
Odeon	0264 1812
Odys	1812
Okano	0370 0037 0556 0264 0072 0009
OKI	1037 2125
Olidata	1376
Omega	0264
Omni	0860 0698
Onei	1163
Onida	1224 0653
Onn	1163 2055 2029 1709 2125 2166 0556 2126 2245 1770 2279
Onwa	0180 0371 0602 0433 0218
Onyx	1709 1770
Opera	0037 0556 0714
Optimus	0650 1260
Optonica	0093
Orava	0361 1037
Orbit	0037 0556
ORcom	1504
Orion	0037 2007 2032 2005 0443 0235 0355 0714 0320 0321 2108 0556 0516 0294 0544 0011 0009 0264 0412 1916 1908 0880 2001 1954
Orline	0037 0218 0556
Ormond	0668 1037 0037 0556
Orsowe	0516

TV	Code
Osaki	0072 0218 0217 0264 0412 0037 0374 0355 0556
Osio	0037 0556 0290
Oso	0218
Osume	0036 0072 0218 0037 0556
OTIC	1203 1645 1983
Otto Versand	0036 1505 0037 0217 1010 0320 0343 0093 0512 0535 0195 0556 0544 0349 0361 0235 0109 0294 0226 0247 0009 0282 0428 0516
Pace	1908
Pacific	0037 2060 2126 0556 0714 1037 0443 1324
Packard Bell	1556
Pael	0216
Palladium	0370 0418 0037 0630 0714 0195 1505 1010 0200 0556 0349 0247 0327 0087 0361 0163 0217 1982
Palsonic	0264 0412 0773 0037 0217 0377 0218 0698 0556 0072 0001 0418 1183 0778 1507 1269 1326 1681
Panache	0556
Panama	0009 0217 0264 0216 0037 0556 0247
Panashiba	0001
Panasonic	0650 0226 1636 1650 0037 1310 0556 1410 0163 1208 0508 0896 1335 0361 0853 0367 0516 0548 0001 0108
Panavision	0037 0630 0556
Panda	0009 1208 0226 0264 0412 0508 0698 0821 0860 0706
Papouw	0037 0556
Pathe Cinema	0163 0216 0320 0292 0349 0361 0370
Pathe Marconi	0501 0109 0196
Pausa	0009
PDI	1556
Peng Sheng	0860
Penney	0156 0178 0060
Perdio	0320 0072 0163 0037 0216 0282 0556
Perfekt	0037 0556

TV	Code
Petters	1523
Philco	0087 0074 0418 0247 0361 0037 0163 0556 0370 0180 0178 0576
Philex	0163 0361
Philharmonic	0217
Philips	0037 0556 1744 0772 1246 0178 0108 1304 0195 0087 0374 0760 0343 0595 0009 0200 0361 1521
Phocus	0714 0037 1652 1800
Phoenix	0037 0556 0370 0486 0163 0087 0072 0216 0320 0361
Phonola	0037 0556 0087 0216
Pilot	0556 0037 0712 0706
Pioneer	1260 0760 0011 0109 1457 0170 0163 0037 0287 1704 0556 0428 0370 0343 0361 0486 0512
Pionier	0370 0486
Pixxel	1529
Plantron	0037 0556 0264 0009
Play	1267
Playsonic	0714 0037 0217 1208 0715 1800 1652
Polar	0037
Polaroid	1523 1262 1556 1720 1645 0865 1326 2125
Policom	0109 0196 0206 0275 0361 0163 0070 0074 0087 0501 0535
Polytron	0282
Poppy	0009
Portland	0374 0451 1909
Powerpoint	0487 0037 0556 0698 0894 1770
Prandoni-Prince	0247 0516 0361
Precision	0217
Premier	0009 0264 0860 2058
President	0860
Prima	0009 0264 0068 0412 1269 1507
PrimeView	1606
Princess	0698 1326

TV	Code
Prinston	1037
Prinz	0072 0544 0349 0361
Profex	0009 0163 0361
Profi	0009
Profilo	1556
Profitronic	0037 0556
Proline	0037 0321 1613 0178 0556 1545 2104 0625 0634 0630 0072 0621 1376 1513 1037 1531
Proscoc	0156
Prosonic	0037 0556 0370 1865 0374 0371 0880 0668 1376 0714 2139 1820 0451 0216 1890 2001 0217 1324 1770 1614 1556 2090 2104 1709 2245 0606 1507 2197 2032 1787 2125 1545 1849 0715 1844 2050
Protech	0009 0037 0556 0217 0247 0264 0349 0418 0668 0282 0361 0163 0486 1037
Proton	0001 0178 0009 0060
Proview	1645
Provision	0037 0556 1037 0714 1324 1531
Proxima	0735
PVision	1191 0876 1521 0178 2001
Pye	0037 0556 0087 0195 0374 0349 0412
Pymi	0009
Qingdao	1208 0226 0264 0412
QONIX	1634
Quadral	0218
Quadro	2058 1326 0556 0037 0821 1163
Quasar	0247 0650 0865 0009
Quelle	0011 0037 1505 0070 0074 1010 0104 0361 0412 0501 0535 0109 0544 0512 0195 0349 0036 0217 0247 0327 0105 0668 0556 0200 0264 0290 1037 0294 0346 0009
Questa	0036
Radialva	0109 0218 0163 0037 0556 0287
Radiola	0037 0556 0217
Radiomarelli	0516 0087 0247 0037 0556

TV	Code
Radionette	0714
RadioShack	0037 0556 0178 0180
Radiotone	0009 0037 0556 0428 0370 0418 0412 0648 0668 0264 1037
Rank	0070
Rank Arena	0036 0602 2058
RBM	0070
RCA	0625 0060 0093 0178 0560 0335 0618 1260 0343 2058
Realistic	0178 0180
RealTV	1267
Reality	1267
Recor	0037 0418 0556
Rectiligne	0037 0556
Red Star	1556
Rediffusion	0361 0548 0036 0346
Redstar	0037 0556
Reflex	0037 0556 1037 0668
Relisys	0865 0876 0877 1206 1207 1298 1376 0556 1612 1521 1645
Reoc	0714 0451 0634 1909
Revox	0037 0808 0556 0370
Rex	0163 0206 0264 0361 0630 0247 0550
RFT	0428 0087 0292 0370 0072 0264 0037 0556 0486
Rhapsody	0216
Ricoh	0037 0556
Rinex	0773 0418 0698 0264 0706
R-Line	0037 0556 0163
Roadstar	0009 1037 0218 0715 0264 0418 0037 0556 0714 0668 0282 1916 1437 1189 1900 1326 1820
Robotron	0087
Rodex	0037 0556
Rolsen	1191 0037 0556 2098 2037
Rover	0036 0877

TV	Code
Rowa	0037 0264 0698 0217 0712 0009 0216 0706 0587 0556
Royal	0418 0606
Royal Lux	0370 0412 0335
Rukopir	0556 0037
Saba	0109 0625 1166 0163 0287 0560 0335 0343 0087 0501 0516 0361 0498 0196 0548 0650 0714 1588
Sagem	0610 0455 0282 0830 1313 0618 1596
Saige	0009
Saisho	0009 0235 0634 0374 0516 0011 0264 0217 0544 0163 2022
Saivod	1982 0037 0556 1163 1556 0668 0712 1037
Sakai	0163
Sakura	1203
Sakyno	0455
Salora	0163 0290 0361 0548 0349 0516 1208 0480 0621 0037 0631 1166 1556 0778 1202 2125 2197
Salsa	0335
Sambers	0516
Sampo	1755 0009 0036 0093 1394 0178 0650
Samsung	0060 0812 0766 0178 0618 0814 0587 0093 0009 0556 1235 0108 0037 0217 0264 0370 0072 0156 1208 0226 0216 0290 0821 0163 1267
Sandra	0216 0217
Sanjian	0264 0412
Sansei	0451
Sansui	0037 0729 1709 0706 0556 0371 1935 0861 1236 0602 0455 0698 2058 1191 1531 1556 1698 1248 0508 0264 0806 0714 1537 1384 1964 1681
Santon	0009
Sanyo	1208 0036 0292 0011 1507 0370 0068 0072 0216 0104 0217 0156 0412 0009 0508 0544 0163 0037 0108 0556 0486 0735 0180 0170 0264 1649 1037 1163 2279

TV	Code
Sanyuan	0009 0093
Save	0037 0556
Saville	1908
SBR	0037 0556
ScanSonic	1787
Schaub Lorenz	0361 0548 1267 0714 2172 0349 0606 0486 0374 1191 1324 1194 1363 2032 1163 2125 0876 0037
Schneider	0037 0218 0247 0556 0371 0544 0668 0349 0394 0352 0550 0343 0217 0361 1037 0163 0648 0714 0451 1909 1908 1982 1916 0070 1617 1556 1324 2128
Schönteck	1037
Scotch	0178
Scotland	0163
Scott	1189 1983 0178 0180
Sears	1394 0156 0178
Seaway	0634
Seelver	0556 1037 0037
SEG	0036 1037 0037 0217 0264 1163 0668 0556 1437 0487 0009 0349 0163 0634 0247 0362 0216 0361 0218 1909 0451 2061 2125
SEI	0087 0516 1505 0544 1010 0361 0163 0349 0294 0206 0037 0556
Sei-Sinudyne	0206 0294 0516 1505 1010 0361 0544 0037 0556 0087
Seitech	1324 1217
Seleco	0163 0206 0362 0361 0630 0550 0673 0371 0036 0264 0346
Semivox	0180
Semp	0156
Sencora	0009
Sense	1847
Sentra	0508 0218 0009 0550 0349
Serie Dorada	0178
Serino	0610 0455 0216 0093
Shancha	0264 0412

TV	Code
Shanghai	0009 1208 0226 0264 0412
Sharp	0093 0009 1393 0818 0036 2214 0491 0256 1819 0650 0294 0653 0412 0516 0200
Shen Ying	0009
Shencai	0009 0264 0412
Sheng Chai	0108 0009
Sheng Chia	0009 0093
Shenyang	0009 0264 0696 2058
Sherwood	0009
Shinelco	2104
Shintoshi	0037 0556
Shivaki	0037 0556 0443 0451 0374 0178
Shorai	0294
Show	0418 0009 0072 0698 0264 0706 0037
Siarem	0516 0361 0163 0087
Siemens	0037 0195 0036 0535 0200 0327 0556 0361
Siera	0037 0556 0587
Siesta	0370
Signet	0800 1262
Silva	0037 0556 0216 0361 0648
Silva Schneider	2058 1556 2166 0648 2125
Silver	0036 0037 0455 0556 0361 0715 0163
SilverCrest	1037 0037 0556
SIM2 Multimedia	0673
Simz	1820
Singer	0009 1537 0087 0806 0698 1556 0037 0556 0247 0335 0163
Sinotec	0773 0418 0606 0698
Sinudyne	1324 0235 0087 0516 0544 0294 0361 0163 0349 1505 1010 0206 0037 0556 1908 0606
Skantic	0361
Sky	1511 1612 1614 0037 0880 0282 0556 0178 1513 1613 1504 1606 1615 1709 1376 1776 1778 0661 0865
Skygiant	0180
Skymaster	0105

TV	Code
Skysonic	0696 2058
Skyworth	0037 0556 0009 0264 0696 0698 2058 0805
Sliding	0865 0880 1324 1377 0800 1556
SLX	0668
Smaragd	0487
SmartVision	1843
S-Media	1217
Soemtron	0865 1298
Sogera	0320
Sogo	1376 2050
Solavox	0163 0361 0072 0548 0550 0037 0556
Sonawa	0218
Songba	0009
Sonic	2058 1702
Soniko	0037 0556
Soniq	1298 1702
Sonitron	1208 0370 0217
Sonix	1614
Sonneclair	0037 0556
Sonoko	0009 0037 0556 0264 0282 0217
Sonolor	0163 1208 1505 1010 0548 0361 0282
Sontec	0037 0556 0370 0294 0009
Sontech	1983
Sony	1505 1825 1651 0011 0036 0650 1010 1685
Sound & Vision	0218 0374 0037 0556
Soundesign	0178 0180
Soundwave	0037 0418 0556 0320 0715 1846 1847
Sowa	0060 0226 0108 0036 0178 0156
Soyea	0773
Soyo	1709
Spectra	0009
Spectroniq	1645
Squareview	1394
Ssangyong	0009
SSS	0180

TV	Code
Staksonic	0009
Standard	0009 0037 2090 0556 0217 0218 1037 0320 0374 1709
Starion	1037
Starlite	0009 0180 0361 0163 0037 0556 0264 0412
Starmedia	2109
Stenway	0282 0218
Stern	0163 0206 0550 0361 0264 0630
Stevison	1982 1556
Strato	0037 0556 0264 0009 1787
Strong	1163 1037 0037 0556
Stylandia	0217
SunBriteTV	1435
Sungoo	1248 2037
Sunic Line	0037 0556
Sunkai	0321 0355 0294 0455 0218 0235 0610 0037 0556 0487 0865
Sunny	0037 1617
Sunstar	0371 0037 0556 0009 0264
Sunstech	2001 2089 1964
Sunwatt	0455
Sunwood	0037 0556 0009
Super	1189
Superla	0516 0216 0217
SuperScan	0093
Supersonic	0009 1208 0556 0698 0264 0805 0455 0037
SuperTech	0009 0216 0037 0556 0218
Supervision	0698 0264
Supra	0178 0374 0009 0037
Supratech	2206
Susumu	0218 0335 0287
Sutron	0009
SVA	0587 0698 0264 0805 0865 0455 1208 0706
Svasa	0805 0698 1208 0706 0264
Swedx	1606

TV	Code
Swissline	0247
Swisstec	1504 1612 1613 1614 1615 1513 1606 0880 1376 0865 1709 1776 1778 1849 1511 2104 2061
Sydney	0216 0217
Sylvania	1394
Symphonic	1394 0180 1913
Synco	0036 0060 0093 0178 0451
Sysline	0037 0556
Sytong	0216
T+A	0447
Tacico	0178 0108 0009
Tai Yi	0009 0108
Taishan	0009 0374
Tandberg	0367 0630 0109 0196 0362 0361 0163
Tandy	0218 0072 0093 0217 0247 0163
Targa	0618 1191 1267 2245
Tashiko	0036 0108 0217 0650 0170 0216 0163 0361
Tatung	1720 0009 0621 0036 0037 1248 1556 1056 0556 0060 0072 0516 0156 0217 0011 0508 0629 1908 1259 1719 1191 1324 2058
Taurus	2197
TCL	1556 0806 1699 1916 0625 0412 0698 1537 0706
TCM	0714 0808 2001 0037
Teac	0009 0698 1645 0037 0264 1437 1037 0282 0412 0556 0512 0418 0455 0712 0544 0668 0217 0706 0451 1909 0178 1394 0349 0170 0714 1913 1163 1556 1755 1203 1617 1529 1363 1812 0587 1770 1709 1820 2032
TEC	0217 0247 0009 0335 0361 0550 0037 0556 0163
Tech Line	0037 0556 0668 1437 1163
Tech Lux	1189
Techica	0218
Technema	0320
Technica	1982 0621

TV	Code
Technics	0650
Technika	2032 1865 2029 2104 1849 2212 1163 1983 0556 2125 2197
TechniSat	0037 0556 0163 1267 2155
Technisson	0714 1652
Techno	0556 1037
Technol Ace	0698 0264 0634 0374 0216
Technosonic	0037 0556 1324 0880 1326 1890 1982 2032
Technotrend	1702 2155 1531
Techvision	2032 1709 1531 1771
Techwood	1163 1037 2279
Teckton	1376
Tecnimagen	0556
Teco	1313 2109 0009 0036 1523 2180 0068 0093 0178 0218 0264 0653
Tedelex	0217 0698 0706 0606 0418 0037 0009 1537 0860 1208 0587 0806 0556 1709 1531 1681 0264 1699 0178
Teiron	0009
Tek	0795 0820 0037 0698 0009
Teknika	0108 0060 0180
TELE System	0876 2125
Teleavia	0109 0343 0501 0287 0196
Telecor	0037 0556 0163 0218 0217 0394
Telefunken	0625 0618 0074 0560 0587 0109 0335 0698 0712 0343 0498 0820 0262 0896 0501 0754 1504 0860 0287 1681 0508 0073 0196 1536 2058 0706 0037 0556 0486 0714 1556 0346 0821 1588
Telefusion	0037 0556
Telegazi	0037 0163 0218 0264 0556
Telemeister	0320 0037 0556
Telesonic	0037 0556
Telestar	0009 0037 2090 0556 0412 1849
Teletech	0009 0037 0556 0668 0247 1037
Teleton	0036 0217 0275 0206 0550 0163 0349 0361

TV	Code
Televideon	0320 0361 0163 0216
Televue	0037 0556
Temco	0294
Tempest	0009 0037 0556 0264
Tennessee	0037 0556
Tensai	0104 0218 0320 0037 0556 0217 0294 0009 0105 0374 0371 0377 0247 0715 0163 1037
Tenson	0320 0009
Tesla	1037 0037 0668 0714 1652 0715 0630 0371 0696 2058 0556 0610
Tevion	0037 0894 1248 1298 1259 1645 1787 0508 1556 0556 0648 1163 0808 2032 0865 0668 1771 0714 1037 2090 1800 2023
Texet	0216 0217 0218 0374 0009
Thes	2036 1849
Thomas	1913
Thomson	0560 0625 0109 0343 0287 0501 2058 0335 0196 0037 0556 0320 0349 0216 0361 1588 2128
Thorn	0508 0108 0109 0037 0072 0073 0225 0343 0074 0104 0361 1505 1010 0192 0512 0535 0556 0011 0335 0036 0374 0070 0501
Thorn-Ferguson	0104 0108 0343 0109 0192 0361 0037 0335 0073 0508
Tiane	0093
Time	1702 1997
Tiny	1269
Tiny Digital	0660
TMK	0178
Tobishi	0218 1521
Tobo	0009 0264 0412
Tokai	0072 0037 0556 0668 0163 0217 0374 0009 1037 0361
Tokaido	1037
Tokyo	0216 0508
Tomashi	0282 0218
Tongguang	0264 0412

TV	Code
Tongtel	0860 0587
Top Show	0698 0773 0418 0009 0264 0706
Tophouse	0180
Topline	1037 0668
Toshiba	1508 0060 0508 0650 0009 1704 1164 0714 0156 0036 1656 0070 0093 1524 2060 0264 1935 0412 0618 1582 0821 0217 0109 1457 0195 1916 1908 0698 0037 0736 1556 1037
Tosumi	1982 1770
Towada	0349 0217 0361
Toyoda	0009 0371 0264
Trakton	0009 0264 0217
TRANS-continents	0668 1037 1377 0865 0556 0037 0621 0486 0217
Transonic	0037 0698 0712 0556 0455 0587 0512 0264 0418 0009 1363 1326 2036 0860
Transtec	0216
Triad	0037 0556 0218 0009
Trical	0036
Trident	0516 0217
Trio	1645 1248
Tristar	0264 0218
Triumph	0516 0346 0556 0037
Tsoschi	0282
Tuntex	0009
TVE	2239
TVTEXT 95	0556
TWF	1871
Uher	0320 0037 0556 0206 0374 0418 0486 0370 0480
Ultra	0192
Ultravox	0087 0374 0247 0216 0361 0163 0037 0556
UMC	1513 1606 1709 1614 1776 1849 2104 2061 2107
Unic Line	0037 0556 0473 0455 0349

TV	Code
United	0714 1983 0037 0715 0556 1916 1908 1037 0587 1982 1652 1820 1770
Unitron	1681
Universal	0714 0037 0556
Universum	0037 1037 0074 0104 1163 0264 0346 0370 0668 0105 0535 0480 1437 0195 0473 0361 0011 0512 0247 0492 0200 0418 0294 0036 0070 0163 0556 0072 0630 0290 0327 1505 1010 0544 0349 0217 0501 0109 0362 0631 0009 0170 0618 2174
Univox	0037 0556 0087 0163
Utax	0163
V7 Videoseven	1755 0178 0880 1376 1217 1666 1267 0618 1651 1505 2254
Vanguard	0037 0556
Venturer	0178 1865 1545
Venus	1326
Vestel	0037 1037 1163 0556 0668 0361 0163 0217
Vexa	0009 0037 0556
Victor	0653 0036 0650
Videocon	0508
Videologic	0218 0216
Videologique	0216 0218 0217
Videosat	0247
VideoSystem	0037 0556
Videotechnic	0216 0217 0320 0374
Videoton	0361 0163
Vidikron	0673 0735
Vidtech	0036 0178
Viewpia	0876
ViewSonic	1542 0777 1511 1755 1588 1513 2109 2111
Viore	1207 2104
Visiola	0216
Vision	0037 0320 0264 0556 0072 0217
Vistar	0206 0361
Vistron	1363 1847 2142

TV	Code
Visual Innovations	2104
Vivax	1843 1326 0037 1617 1702 1709
Vivo	2028 2032
Vortec	0037 0556
Voxson	0087 0163 0178 0037 0556 0361 0418 2197 2089 2180
Vue	1236
Walker	1163 2279
Waltham	0217 0361 0418 0287 0037 0556 0668 0109 1037 0163 0443
Wards	1505 0178 0180
Warumaia	0374 0661 0634
Watson	0037 1037 1248 0320 1259 0556 0163 0009 0668 0218 0394 1908 1437 1376 0327
Watt Radio	0544 0349 0361 0163 0216 0486 0428
Waycon	0156
Wega	0036 0037 0556 0087
Wegavox	0009 0037 0556
Weipai	0009
Welltech	0714 1652
Weltblick	0037 0556 0320 0217
Weltstar	1037
Westinghouse	1217 0890
Weston	0037 0556
Wharfedale	0037 0896 0861 1613 0860 0556 0698 1556 0706 1324 1681 1163 1988 1983 2055 2134 2212
White Westinghouse	0037 0320 0216 0451 0556 1909
Wilson	0556
Windsor	0668 1037
Windstar	0282
Windy Sam	0556
Wintel	0714
World-of-Vision	0880 0890 0865 0714 1298 0877 1606 1217 1614
Worldview	0455

TV	Code
Woxter	1531
Wyse	1588
XDome	0508
Xenius	0634 0661
Xiahua	0009 0264 0412 0698 0773
Xianghai	0009
Xiangyang	0264 0412
Xiangyu	0009
Xihu	0264 0412
Xinaghai	0412
Xingfu	0009
Xinghai	0264
Xingyu	0009
Xiron	1981 1983
XLogic	0698 0860
Xomax	1770
Xoro	0508 1217 1507 1789 1324
Xrypton	0037 0556
X-View	1191
Yakumo	1613
Yalos	1771
Yamaha	0650 0797 1526 1576
Yamishi	0282 0455 0218 0037 0556 0217
Yapshe	0650
Yingge	0009
Yokan	0037 0556
Yoko	0037 0217 0556 0264 0218 0009 0370 1208 0216 0247
Yonggu	0009
Yorx	0218
Yousida	0009
Ytawai	1531
Yuhang	0009
YU-MA-TU	0037
Yüsmart	1613

A

Merkcode lijst

TV	Code
Zaapa	1189
Zanussi	0206 0361 0217
Zenith	0451 1909 0178
Zenor	1208
Zepto	0556
Zhuhai	0009 0374
Zonda	0698
ZX	1908

Ondanks alle aan deze handleiding bestede zorg kan Ziggo geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in deze uitgave. De handleiding is uitdrukkelijk niet bedoeld ter nadere invulling of toelichting op de algemene voorwaarden. Derhalve kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

© Copyright 2010, Ziggo B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ziggo.



AZIP.GHA.1009

Versie 1.0

September 2010